Powerflex パワーフレックス ケータハム 適合表

車種		品番	ブッシュ箇所、種類など
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-901	ラージ ロア ウィッシュボーン ブッシュ 1/2" Bore
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-901	DeDion "A" フレーム マウント ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-902	スモール アッパー ウィッシュボーン フロント ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-903	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-903BLK	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-904	ラージ アッパー ウィッシュボーン リア ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-12.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 12.5mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-14.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 14.5mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-16	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 16mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-19	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 19mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-907	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Imperial Chassis with DeDion & Watts Linkage (1973-2006)	PF8-909	リア アクセル トレーリング アーム リア ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-201	DeDion "A" フレーム マウント ブッシュ 10mm Bore
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-201	ラージ ロア ウィッシュボーン ブッシュ 10mm Bore
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-902	スモール アッパー ウィッシュボーン フロント ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-903	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-903BLK	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-904-10	フロント アッパー ウィッシュボーン リア ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-12.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 12.5mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-14.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 14.5mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-16	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 16mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-19	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 19mm
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-907	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion with Watts Linkage)	7 Metric Chassis with DeDion & Watts Linkage (2006 on)	PF8-909-10	リア アクセル トレーリング アーム リア ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-901	ラージ ロア ウィッシュボーン ブッシュ 1/2" Bore
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-901	リア アクセル リンク リア ブッシュ 1/2" Bore
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-901	DeDion "A" フレーム マウント ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-902	スモール アッパー ウィッシュボーン フロント ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-903	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-903BLK	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ

7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-904	ラージ アッパー ウィッシュボーン リア ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-12.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 12.5mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-14.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 14.5mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-16	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 16mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-905-19	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 19mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-907	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Imperial Chassis DeDion without Watts Linkage (1973-2006)	PF8-909	リア アクセル トレーリング アーム フロント ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-201	DeDion "A" フレーム マウント ブッシュ 10mm Bore
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-201	ラージ ロア ウィッシュボーン ブッシュ 10mm Bore
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-201	リア アクセル リンク リア ブッシュ 10mm Bore
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-902	スモール アッパー ウィッシュボーン フロント ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-903	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-903BLK	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-904-10	フロント アッパー ウィッシュボーン リア ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-12.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 12.5mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-14.5	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 14.5mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-16	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 16mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-905-19	フロント アンチ ロールバー ブッシュ 19mm
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-907	DeDion "A" フレーム センター ブッシュ
7 (DeDion without Watts Linkage)	7 Metric Chassis DeDion without Watts Linkage (2006 on)	PF8-909-10	リア アクセル トレーリング アーム フロント ブッシュ
7 CSR with Ind. Rear Susp (2005 on)		PF8-901	ラージ ロア ウィッシュボーン ブッシュ 1/2" Bore
7 CSR with Ind. Rear Susp (2005 on)		PF8-902	スモール アッパー ウィッシュボーン フロント ブッシュ
7 CSR with Ind. Rear Susp (2005 on)		PF8-904	ラージ アッパー ウィッシュボーン リア ブッシュ
7 CSR with Ind. Rear Susp (2005 on)		PF8-906	リア インナー アッパー ウィッシュボーン ブッシュ
7 CSR with Ind. Rear Susp (2005 on)		PF8-906	リア インナー ロア ウィッシュボーン ブッシュ